

dyson purifier big+quiet formaldehyde

Ръководство на потребителя

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01



Съдържание

Начални стъпки
Сглобяване на Вашия уред
Позициониране на уреда
Бутон за включване/изключване
Непрекъснато проследяване
Информационно меню
Режим за автоматично пречистване
Скорост и посока на въздушния поток

Нощен режим и таймер за заспиване
Смяна на HEPA и въглеродния филтър
Нулиране на живота на HEPA филтъра
Смяна на HEPA и въглеродния филтър
Нулиране на живота на HEPA
и въглеродния филтър
Грижи за Вашия уред

Начални стъпки

LCD екран в реално време

LCD екранът отчита качеството на въздуха в помещението в реално време.

Интелигентни сензори


Интегрирана сензорна система открива замърсители в цялата стая.

360° HEPA филтър

Карбонов филтър

Филтър за селективно каталитично окисление

Скрити колела
Лесен за маневриране в стая – проектиран за твърди повърхности.




MyDyson™ приложение

Приложението MyDyson™ е важно, за да извлечете максимума от вашия пречиствател на въздух. Можете да проследявате текущи и исторически данни, да контролирате машината си от където и да сте, да задавате графици и да проследявате живота на филтъра.

Дистанционно управление

Магнитно се съхранява в предната част на машината за лесен достъп.



Сглобяване на Вашия уред


Извадете уреда от кашона с две ръце, като го държите за основата.

Уредът Ви е снабден с постоянен каталитичен филтър и филтър HEPA+Carbon. Те са вече инсталирани на вашия уред.


Повдигнете коничния усилвател от кутията и го поставете върху горната част на вашата машина.

Завъртете коничния усилвател, докато щракне здраво на място.

Включете и натиснете бутона за захранване на екрана или дистанционното управление.



Поставете дистанционното управление върху уреда с бутоните, обърнати надолу.





Позициониране на уреда

Вашата машина е снабдена с колела за по-лесно преместване.

Поставете вашата машина на равен под.

За най-ефективно пречистване, разположете машината си на ръба на стаята на поне 1 метър от стената, като коничният усилвател сочи към най-отдалечената точка, покрай стената.

Можете също така да поставите машината си с лице по диагонал на стаята.



Бутон за включване/изключване

Натиснете бутона за включване/изключване на режима на готовност на Вашия пречистващ и овлажняващ вентилатор Dyson или използвайте дистанционното управление, за да спрете уреда. Той ще продължи да следи качеството на въздуха.



Непрекъснато проследяване

Непрекъснатото проследяване по подразбиране е изключено. Ще трябва да го активирате, за да видите своите исторически данни за AQ.


При активен непрекъснат мониторинг вашият пречиствател на въздух Dyson ще събира информация за качеството на въздуха и температурата, показвайки я на LCD екрана и в приложението MyDyson™.

Включване/изключване на непрекъснатото проследяване

Ще бъдете подканени да активирате Непрекъснато наблюдение в приложението MyDyson™. За да го включите или изключите с помощта на дистанционното управление, натиснете и задръжте бутона за автоматичен режим за пет секунди. LCD екранът ще покаже състоянието на непрекъснат мониторинг.

Wi-Fi свързаност

Wi-Fi е включена по подразбиране. За да включите или изключите Wi-Fi, натиснете и задръжте бутона за включване/изключване на режима на готовност на уреда за 5 секунди.



Информационно меню

Натиснете този бутон, за да превъртите информацията, наблюдавана от вашия пречиствател на въздух Dyson.

На LCD екрана се показва информация за качеството на въздуха, температурата, влажността и нивата на филтрите.

Когато определен тип замърсител влоши качеството на въздуха, на LCD екрана се показва символ за замърсителя.



Качество на въздуха в помещенията
Графиката за качеството на въздуха показва данните за последните 12 секунди.



Прахови частици (PM10)
По-големи микроскопични частици с размер до 10 микрона, носещи се във въздуха, който дишаме. Те включват прах, мухъл и полени.



Азотен диоксид и други окисляващи газове
Потенциално вредни газове, отделяни във въздуха при изгаряне от готвене и емисии от изгорели газове на превозни средства.



Влажност на закрито
Количеството водна пара във въздуха, показано като процент.

73%

Формалдехид (HCHO)
Често срещан вътрешен замърсител, отделян в продължение на много години от мебели, подови настилки и лепило.



Въглероден диоксид
CO₂ може да се натрупа на закрито без подходяща вентилация, което може да повлияе на когнитивната функция.

900 ppm

Прахови частици (PM2.5)
Микроскопични частици с размер до 2,5 микрона, носещи се във въздуха, който дишаме. Те включват дим, бактерии и алергени.




Летливи органични съединения (ЛОС)
ЛОС са потенциално вредни миризми, открити в почистващи продукти, бои и мебели.



Вътрешна температура
Следете температурата на околната среда в помещението.

15°C

Филтри
Оставащият живот на филтъра на LCD екрана показва кога филтрите трябва да се сменят.



Wi-Fi
Текущото състояние на връзката с Wi-Fi мрежа.



Режим за автоматично пречистване

Включете Вашия пречистващ вентилатор Dyson в автоматичен режим и вградените сензори интелигентно ще коригират настройките на уреда според качеството на въздуха.

Качество на въздуха: Вашият уред ще спре на пауза, когато постигне целевото качество на въздуха, и ще се включи отново, когато нивото на качеството на въздуха спадне.


Скорост на въздушния поток: скоростта на въздушния поток ще се увеличи до своя максимум, докато се достигне желаното качество на въздуха.



Скорост и посока на въздушния поток

Увеличете или намалете скоростта на въздушния поток и променете посоката на въздуха от 0° на 50° с помощта на дистанционното управление или приложението MyDyson™.

Изберете режим Breeze, като натискате многократно бутона за посока на въздушния поток, докато се активира, или като използвате приложението MyDyson™.



Нощен режим и таймер за заспиване

В нощен режим вашият пречиствател на въздух Dyson ще продължи да пречиства въздуха тихо, при по-ниска скорост на въздушния поток със затъмнен LCD екран.

Натиснете бутона за нощен режим и таймер за заспиване, за да превъртите през опциите на таймера.



Смяна на HEPA и въглеродния филтър

Приложението MyDyson™ и LCD екранът ще ви предупредят, когато животът на филтъра ви изтече. Резервните филтри са налични за закупуване на www.dyson-shop.bg

Отстранете коничния усилвател

Плъзнете бутона за освобождаване на гърба на коничния усилвател, за да го отключите. Повдигнете коничния усилвател от вашата машина.

Повдигнете външния капак от основата на вашето устройство.

Извадете филтъра

HEPA филтърът се намира във външния капак. Натиснете бутоните за освобождаване на филтъра, разположени на вътрешния ръб, и повдигнете външния капак от филтъра.

Изхвърлете филтъра.


Инсталирайте нов филтър

Извадете филтъра за смяна от всякаква опаковка. Поставете филтъра върху основата на вашата машина.

Поставете външния капак върху филтъра и натиснете надолу, докато щракне здраво на място.

Поставете коничния усилвател на вашата машина и го завъртете, докато щракне здраво на място.

Включете уреда в контакта, включете го от бутона и нулирайте живота на филтъра.



Нулиране на живота на HEPA филтъра

Важно е да нулирате живота на филтъра след смяна на филтъра.

Натиснете и задръжте бутона за нощен режим на дистанционното управление.

LCD екранът на вашето устройство ще брои обратно от пет, докато на екрана се появи отметка.

Животът на филтъра е нулиран и уредът е готов за използване.




Смяна на HEPA и въглеродния филтър

Приложението MyDyson™ и LCD екранът ще ви предупредят, когато животът на филтъра ви изтече. Резервните филтри са налични за закупуване на www.dyson-shop.bg

Отстранете коничния усилвател

Плъзнете бутона за освобождаване на гърба на коничния усилвател, за да го отключите. Повдигнете коничния усилвател от вашата машина.


Повдигнете външния капак от основата на вашето устройство.



Извадете филтъра

Въглеродният филтър е увит около централното тяло на вашата машина. Издърпайте всяка от четирите клипсове към вас, за да освободите филтъра.

Изхвърлете филтъра.



Инсталирайте нов филтър


Извадете филтъра за смяна от всякаква опаковка.

Увийте филтъра около основата на вашата машина, поставете скобите на място и натиснете всяка от тях, за да закрепите филтъра.

Поставете външния капак и HEPA филтъра обратно на място върху основата на вашето устройство.

Поставете коничния усилвател на вашата машина и го завъртете, докато щракне здраво на място.

Включете уреда в контакта, включете го от бутона и нулирайте живота на филтъра.



Нулиране на живота на HEPA и въглеродния филтър

Важно е след смяна на филтъра да нулирате живота му.

Натиснете и задръжте бутона за посока на въздушния поток надолу на дистанционното управление.

LCD екранът на вашето устройство ще брои обратно от пет, докато на екрана се появи отметка.

Животът на филтъра е нулиран и уредът е готов за използване.




Грижи за Вашия уред

За да осигурите винаги най-добра работа на Вашия пречистващ вентилатор Dyson, важно е редовно да го почиствате и да проверявате за блокажи.

Почистване на Вашия уред

Ако уредът Ви е прашен, избършете го с влажна кърпа без власинки.



Проверете входовете на сензора от лявата страна на коничния усилвател за прах и отломки.

Потърсете прах и отломки във външния капак и в коничния усилвател.

Използвайте мека четка за отстраняване на прах и остатъци от боклуци.

Не използвайте миещи или полиращи препарати, за да почиствате уреда.

