

# supersonic nural

Supersonic Nural

## Пайдаланушы нұсқаулығы

HD16 JN.00000 PN.000000-00-00  
00.00.00 VERSION NO.01

Dyson Supersonic Nural шаш  
кептіргішінің артқы көрінісі



### Құрамы

Жиынтықта  
Жұмысты бастау  
Nural™ датчиктері  
Капсуланы  
жарықтандыру

Шаш сәндеуге арналған  
қондырмалар  
Жарық диодты индикаторлар  
Сүзгіні үнемі тазалап отыру

dyson

Dyson логотипі

# Жиынтықта



## Dyson Supersonic Nural™ шаш кептіргіші

Dyson Supersonic Nural™ шаш кептіргішінің артқы көрінісі. Құрылғының басынан бастап жоғарғы жағында бас терісін қорғау түймесі, сол жағында ауа ағыны түймесі, оң жағында температура түймесі орналасқан. Тұтқаның жоғарғы жағында қосу және суық үрлеу түймелері, ал төменгі жағында сүзгі қақпағы түймелері бар.

Кейбір қондырмалар жинаққа кірмеуі мүмкін. Қосымша сәндеу қондырмаларын Dyson - нан сатып алуға болады



Жұмсақ ауа қондырмасы  
Кедір-бұдырлы  
текстурасы бар  
жалпақ қондырма



Шаш сәндеуге арналған  
концентратор  
Жалпақ, кеңейтілген  
қондырма



Жалпақ тісті тарақ  
Ұзын жалпақ тістері бар  
қондырма – тарақ.



Шаш толқындары мен  
бүйраларын жасауға  
арналған диффузор  
Wave Curl  
Тісті алынбалы негізі  
бар күмбезді  
қондырма.



Flyaway қондырмасы  
Жалпақ, имек қондырма

# Жұмысты бастау

Dyson Supersonic Nural шаш кептіргішінің артқы көрінісі, сол жақта жарықдиодты шамдары бар ауа беру түймесі, оң жақта жарықдиодты шамдары бар температура түймесі, ал жоғарғы жағында бас терісін қорғау түймесі орналасқан. Қуат түймесі мен суық үрлеу түймесі төменде, тұтқада орналасқан.

## Бас терісін қорғау режимі:

### қосу/өшіру

Бас терісіне күтім жасау бірінші рет қолданған кезде әдепкі қалпы бойынша іске қосылады.

### Капсула

Аралық уақыты датчигінің, Холл датчигінің және капсуланың артқы жарығының орналасқан жері.

### Ауа ағынын реттеу

3 нүктелі баптаулар:

- Жылдам ағын / Жоғары қыздыру
- Жұмсақ ағын / Орташа қыздыру
- Қалыпты ағын / Төмен қыздыру

### Қуатты қосу/ өшіру

Сырғақты қосқыш.

Қуат беру түймесі артқы жағында, тұтқаның жоғарғы жағында орналасқан. Бұл жоғары немесе төмен басылатын жүгірткі.

### Суық үрлеу

Жылуды өшіру және сәндеуді бекіту үшін басып ұстап тұрыңыз.

Суық үрлеу түймесі шаш кептіргіш тұтқасының артқы жағында, қуат түймесінің астында орналасқан.

### Ау тартқыш

Ауа тартқыш сүзгімен жабылған және тұтқаның төменгі жағында орналасқан.

Бас терісін қорғау түймесі артқы жағында, цилиндрлік шаш кептіргіш басының жоғарғы жағында орналасқан.

Капсула шаш кептіргіштің орталық саңылауының ортасында ілулі тұр.

Ауа ағынын басқару түймесі цилиндрлік шаш кептіргіш басының артқы сол жағында орналасқан.


## Жарықдиодтар

Жарықдиодты шамдар цилиндрлік шаш кептіргіш басының артқы жағында орналасқан. Олар ауа ағыны мен температураны басқару түймелерінің үстінде орналасқан. Әр жағында сәйкес түймені басқан кезде жанатын үш жарықдиодты индикаторы бар. Бұл көрсеткіштер сонымен қатар сүзгіні тазалау қажеттілігін немесе ақаулықты көрсетеді.

Температураны реттеу: 4 дәл қыздыру режимі.

Температураны реттеу түймесі цилиндрлік шаш кептіргіш басының артқы оң жағында орналасқан.

Алынбалы сүзгі қақпағы Тазалау үшін оңай алынып тасталады. Сүзгі қақпағы тұтқаның төменгі жағында орналасқан.




# Nural™ датчиктері

Nural™ датчиктер желісі Dyson Supersonic Nural™ шаш кептіргішіне шаш күтімін жақсартуға және оңтайландыруға көмектеседі.

## Бас терісін қорғау режимі

Ұшу уақыты сенсоры қашықтықты өлшейді, шашқа жақындаған кезде жылуды автоматты түрде азайтады. Бас терісінің жайлы және тұрақты температурасын сақтауға арналған.

Dyson Supersonic Nural шаш кептіргішін қолданған екі әйел адамның суреті. Сол жақта шаш кептіргіш орташа үрлеу температурасына орнатылған. Оң жақта шаш кептіргіш шашқа жақынырақ, ал бас терісін қорғау режимі автоматты түрде төмен үрлеу температурасына ауысады.



## Кідірісті анықтау

Қозғалыс датчигі бар акселерометр құрылғының қашан салынғанын анықтайды, жылытқышты автоматты түрде өшіреді және ауа ағыны мен шуды азайтады. Капсуланың артқы жарығы көк түске боялады.

Кеңес: Кідіртуді анықтау функциясының іске қосылғанына көз жеткізу үшін, қолыңызды шаш кептіргіштен шығармас бұрын қозғалтқыштың дыбысы басылғанша күтіңіз. Капсуланың артқы жарығы көк түске боялады.



шаш кептіргіші кідіртуді анықтау режимі қосылған күйде көлденеңінен жатыр. Қыздыру өшірулі, ауа ағыны аз, ал капсуланың артқы жарығы көк.

## Қондырмаларды тану

Холл датчигі қандай сәндеу қондырғысы қосылғанын таниды және автоматты түрде соңғы рет қолданылған параметрлерге ауысады.

## Капсула жарықтандырғышы

Ілулі тұрған капсула ағымдағы қыздыру параметрін көрсете отырып, түсін өзгертеді. Қыздыру мен түс бас терісін қорғау режимінде автоматты түрде бейімделеді.

Капсула шаш кептіргіштің орталық қуысында ілулі. Капсуладағы жарықдиодты индикаторлар қызыл түспен жанып, жоғары температураны, қызғылт сары — орташа, сары — төмен және көк — температураның жоқтығын көрсетеді.








- Жоғары қыздыру температурасы
- Орташа қыздыру температурасы
- Төмен қыздыру температурасы
- Қыздырусыз

# Шаш сәндеуге арналған қондырмалар

Қондырмалардың үйренуі - сіздің қондырмаларыңызды таниды және олардың әрқайсысы үшін сіздің шашыңызды сәндеу қалауларыңызды есінде сақтайды.

Барлық қондырмалар оңай айналу және орнату үшін магнитті болып келеді. Салқын жиектерінен ұстап қондырмаларды алыңыз.

Heat Shield технологиясы шаш сәндеуге арналған қондырмалардың бетін салқын күйде ұстап тұрады.

	Шаш сәндеуге арналған қондырмалар	Қыздыру және ауа ағынының алдын ала орнатулары	Бас терісін қорғау режимінде жұмыс істейді	Кідірісті анықтау функциясымен жұмыс істейді
	<b>Ауаны жұмсақ беру</b> Жұмсақ, бірақ тез кептіру үшін ауа ағынын біркелкі таратады.	Жоғары қыздыру Жоғары ағын <sup>1</sup>	Иә	Иә
	<b>Шашты сәндеуге арналған концентратор</b> Жалпақ және жіңішке, дәл сәндеуге арналған.	Жоғары қыздыру Орташа ағын	Иә	Иә
	<b>Жалпақ тісті тарақ</b> Шашты созуға және ұзартуға көмектеседі.	Жоғары қыздыру Жоғары ағын		Иә
	<b>Толқындар мен бұйралар жасауға арналған Wave+Cut диффузоры</b> Ауа ағынын екі түрлі жолмен таратады.	Орташа қыздыру Орташа ағын		
	<b>Flyaway қондырмасы</b> Үлгілдек және бұйра шаштарға арналған Коанда қондырмасы <sup>2</sup>	Төмен қыздыру Жоғары ағын		Иә

1. Жұмсақ үрлеу саптамасы қосылған қондырмасы жоқ шаш кептіргіші сияқты әдепкі алдын ала орнатылған параметрлерге сәйкес келеді. 2. Құрғақ және түзу [түзетілген] шашқа қолдануға арналған.

# Жарықдиодты индикаторлар

## Баптаулар


Жарықдиодты индикаторлар сіздің қандай параметрлерді қолданғаныңызды көрсетіңіз.

Ауа ағыны

Үш ақ жарықдиод жанады.

Екі ақ жарықдиод жанады.

Бір ақ жарықдиод жанады.



Жылдам ағын/Жоғары қыздыру

Жұмсақ ағын/Орташа қыздыру

Қалыпты ағын /Төмен қыздыру

## Температура

Қалыпты жұмыс жағдайындағы максималды жұмыс температурасы: 105°C.


Қорғаныс өшуі кезіндегі термистордың максималды температурасы: 145°C.

Үш ақ жарықдиод жанады.

Екі ақ жарықдиод жанады.

Бір ақ жарықдиод жанады.

Қызыл жарықдиод жанбайды.



Жоғары

ОрташаТ

өмен


Салқын

## Диагностика

Жарықдиодты шамдар үздіксіз жыпылықтайды, бұл құрылғыға назар аударуды қажет ететінін білуге мүмкіндік береді.

Сүзгіні тазалаңыз. Нұсқауларды орындаңыз немесе [dyson.com/yoursupersonicnural](https://www.dyson.com/yoursupersonicnural) сайттағы бейнені қараңыз.

Егер барлық үш қызыл шам жыпылықтаса, Dyson қолдау қызметіне хабарласыңыз. Құрылғыны қайта қоспаңыз.



Үш жыпылықтайтын ақ жарық диоды.

Үш жыпылықтайтын қызыл жарық диоды.

# Сүзгіні үнемі тазалап отыру

Сүзгіде ай сайын немесе жарық диодты индикатор жанған кезде шаш сәндеуге арналған қоқыстар мен қалдықтардың жоқтығын тексеріңіз

## Жұмысқа қабылеттілігін сақтау

Сүзгіні тазаламас бұрын құрылғыны электр желісінен ажыратып суытыңыз.

Dyson Supersonic Nural™ шаш кептіргішінің керемет өнімділікті қамтамасыз ету үшін мұқият реттелген технологиясы бар.

Бұл технология қоқыстар мен шаш өнімдерінің қалдықтарынан тазартуды қажет етеді. Тиімділікті сақтау үшін үнемі техникалық қызмет көрсету қажет.

### 1-Қадам

Құрылғының тұтқасын мықтап ұстаңыз және сүзгі қақпағын сағат тіліне қарсы ақырын бұрап алыңыз.

### 2-Қадам

Құрылғыдан төменге қарай және бүйір жағына қарай тартыңыз. Сүзгі қақпағынан да, сүзгі торынан да шаңды немесе қоқысты кетіру үшін түксіз шүберекті немесе жұмсақ щетка пайдаланыңыз.

### 3-Қадам

Сүзгі торын тазалау үшін суды пайдаланбаңыз немесе тым көп қысым түсірмеңіз.

### 4-Қадам

Сүзгі қақпағын бұралғанша артқа қарай бұраңыз.

Қолданар алдында бекіту үшін сағат тілінің бағытымен бұраңыз.

Шаш кептіргіштің төменгі жағындағы алынбалы сүзгі қақпағының жақыннан қарағандағы түрі. Көрсеткілер оны солға бұрып, төмен қарай тарту керек екенін көрсетеді.



Сүзгіден алынған сүзгі қақпағының жақыннан қарағандағы түрі. Мата сүзгі мен қақпақты жайлап тазартады.



Шаш кептіргіштің төменгі жағындағы алынбалы сүзгі қақпағының жақын орналасуы. Көрсеткі қақпақты қайта бекіту үшін оңға бұру керектігін көрсетеді.



# supersonic nural

Supersonic Nural

## Руководство пользователя

HD16 JN.00000 PN.000000-00-00  
00.00.00 VERSION NO.01

Вид сзади фена Dyson Supersonic Nural



### Содержание

В комплекте  
Начало работы  
**Датчики Nural™**  
Подсветка капсулы

Насадки для укладки  
Светодиодные индикаторы  
Регулярная очистка фильтра



## В комплекте



### Фен Dyson Supersonic Nural™

Вид сзади фена Dyson Supersonic Nural™. В верхней части прибора находится кнопка защиты кожи головы. Слева расположена кнопка регулировки воздушного потока, а справа — кнопка управления температурой. На ручке сверху находятся кнопки включения и холодного обдува, а внизу — крышка фильтра.

Некоторые насадки могут не входить в комплект. Дополнительные насадки для укладки можно приобрести у Dyson




**Насадка для бережной сушки**

Плоская насадка с рифленой текстурой.



**Концентратор для укладки**

Плоская, расширенная насадка.



**Расческа с широкими зубьями**

Насадка-гребень с длинными, широко расставленными зубцами.



**Диффузор Wave+Curly для волн и локонов**

Купольная насадка со съемным основанием с зубцами.



**Насадка Flyaway для непослушных волос**

Плоская, изогнутая насадка

# Начало работы

Вид сзади на фен Dyson Supersonic Nural, где слева расположена кнопка подачи воздуха со светодиодными индикаторами, справа - кнопка температуры со светодиодами, а сверху - кнопка защиты кожи головы. Кнопка питания и кнопка холодного обдува находятся ниже, на рукоятке.

## Режим защиты кожи головы вкл/выкл

Уход за кожей головы активируется по умолчанию при первом использовании.

Кнопка защиты кожи головы находится сзади, в верхней части цилиндрической головки фена.

## Капсула

Место расположения датчика времени пролета, датчика Холла и капсульной подсветки.

Капсула подвешена в середине центрального отверстия фена.

## Регулировка воздушного потока 3 точные настройки:

- Быстрый поток/Высокий нагрев
- Мягкий поток/Средний нагрев
- Умеренный поток/Низкий нагрев

Кнопка управления потоком воздуха находится на задней левой стороне цилиндрической головки фена.

## Включение/выключение питания

Ползунковый переключатель.

Кнопка питания находится сзади, в верхней части рукоятки. Это ползунок, который нажимается вверх или вниз.

## Холодный обдув

Нажмите и удерживайте, чтобы отключить нагрев и зафиксировать укладку.

Кнопка холодного обдува находится на задней стороне рукоятки фена, сразу под кнопкой включения.

## Воздухозаборник

Воздухозаборник закрыт фильтром и находится в нижней части рукоятки.

## Светодиоды

### Светодиодные


индикаторы находятся на задней части цилиндрической головки фена. Они находятся над кнопками управления потоком воздуха и температурой. С каждой стороны есть три светодиодных индикатора, которые загораются при нажатии соответствующей кнопки. Эти индикаторы также указывают на необходимость очистки фильтра или неисправность.

Регулировка температуры: 4 точных режима нагрева.

Кнопка регулировки температуры находится на задней правой стороне цилиндрической головки фена.

## Съемная крышка фильтра

Легко снимается для очистки. Крышка фильтра находится в нижней части рукоятки.




# Датчики Nural™

Сеть датчиков Nural™ помогает фену Dyson Supersonic Nural™ улучшить и оптимизировать процедуру ухода за волосами.

## Режим защиты кожи головы

Датчик расстояния измеряет дистанцию и автоматически снижает температуру нагрева по мере приближения прибора к вашим волосам.

Два изображения женщины, использующей фен Dyson Supersonic Nural. Слева фен установлен на среднюю температуру обдува. Справа фен находится ближе к волосам, а режим защиты кожи головы автоматически переключился на режим низкой температуры обдува.



## Обнаружение паузы

Акселерометр с датчиком движения определяет, когда устройство кладут, автоматически отключает нагреватель и уменьшает поток воздуха и шум. Подсветка капсулы будет гореть голубым цветом.

Совет: чтобы убедиться, что функция обнаружения паузы активирована, дождитесь, пока звук мотора не стихнет, прежде чем убрать руку с фена. Подсветка капсулы будет гореть голубым цветом.



Фен Dyson Supersonic Nural лежит горизонтально с активированным режимом обнаружения паузы. Нагрев выключен, поток воздуха минимальный, а подсветка капсулы синяя.

## Обучение насадок

Датчик Холла распознает, какая насадка для укладки подключена, и автоматически переключается на настройки, использовавшиеся в последний раз.

# Подсветка капсулы

Подвешенная капсула меняет цвет, показывая текущую настройку нагрева. Нагрев и цвет автоматически адаптируются в режиме защиты кожи головы.






Капсула подвешена в центральном отверстии фена. Светодиодные индикаторы в капсуле светятся красным цветом, указывая на высокую температуру, оранжевым — на среднюю, желтым — на низкую и голубым — на отсутствие температуры.



- Высокая температура нагрева
- Средняя температура нагрева
- Низкая температура нагрева
- Без нагрева

# Насадки для укладки

Обучение насадок распознает ваши насадки и запоминает ваши предпочтения в укладке для каждой из них. Все насадки магнитные, для легкого вращения и установки. Снимайте насадки, используя прохладные края. Технология защиты от нагрева (Heat Shield) сохраняет поверхность ваших насадок для укладки прохладной. сохраняет поверхность ваших насадок для укладки прохладной.

	Насадки для укладки	Предустановки нагрева и воздушного потока	Работает в режиме защиты кожи головы	Работает с функцией обнаружения паузы
	<b>Мягкая подача воздуха</b> Равномерно распределяет поток воздуха для бережной, но быстрой сушки.	Высокий нагрев Высокий поток <sup>1</sup>	Да	Да
	<b>Концентратор для укладки</b> Широкий и тонкий, для точной укладки.	Высокий нагрев Средний поток	Да	Да
	<b>Расческа с широкими зубьями</b> Помогает вытянуть и удлинить волосы.	Высокий нагрев Высокий поток		Да
	<b>Диффузор Wave+Curly для волн и локонов</b> Распространяет поток воздуха двумя разными способами.	Средний нагрев Средний поток		
	<b>Насадка Flyaway</b> Насадка Коанда от пушистых и вьющихся волосков <sup>2</sup>	Низкий нагрев Высокий поток		Да

1. Насадка для мягкого обдува следует тем же предустановкам по умолчанию, что и фен без подключенной насадки.

2. Для использования на сухих и прямых [выпрямленных] волосах.


# Светодиодные индикаторы

## Настройки

Светодиодные индикаторы показывают, какие настройки вы используете.

Воздушный поток

Горят три белых светодиода.  
Горят два белых светодиода.  
Горит один белый светодиод.



Быстрый поток/Высокий нагрев

Мягкий поток/Средний нагрев


Умеренный поток/  
Низкий нагрев

## Температура

Максимальная рабочая температура в нормальных рабочих условиях: 105°C.

Максимальная температура термистора при защитном отключении: 145°C.

Горят три белых светодиода.  
Горят два белых светодиода.  
Горит один белый светодиод.  
  
Красный светодиод не горит.



Высокий

Средний

Низкий


Прохладный

## Диагностика

Светодиоды будут непрерывно мигать, давая вам знать, что устройство требует внимания.

Очистите фильтр. Следуйте инструкциям или посмотрите видео на сайте [dyson.com/yoursupersonicnural](https://www.dyson.com/yoursupersonicnural).

Если все три красных индикатора продолжают мигать, обратитесь в службу поддержки Dyson.  
Не включайте устройство снова.



Три мигающих белых светодиода.

Три мигающих красных светодиода.

# Регулярная очистка фильтра

Проверяйте, чтобы в фильтре не было мусора и остатков средств для укладки волос, каждый месяц или когда загорается светодиодный индикатор.

## Поддержание работоспособности

Отключите устройство от электросети и дайте ей остыть перед очисткой фильтра.

Фен Dyson Supersonic Nural™ имеет тщательно настроенную технологию для обеспечения выдающейся производительности.

Эта технология нуждается в очистке от мусора и остатков средств для волос. Для поддержания эффективности требуется регулярное техническое обслуживание.

### Шаг 1

Крепко держите рукоятку устройства и осторожно открутите крышку фильтра против часовой стрелки.

### Шаг 2

Потяните вниз и в сторону от устройства. Используйте безворсовую ткань или мягкую щетку, чтобы удалить пыль или мусор как с крышки фильтра, так и с сетки фильтра.

### Шаг 3

Не используйте воду для очистки сетки фильтра и не прикладывайте слишком большое давление.

### Шаг 4

Закрутите крышку фильтра обратно пока она не выровняется.

Поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать перед использованием.

Крупный план съемной крышки фильтра в нижней части фена. Стрелки указывают на то, что его нужно повернуть влево и потянуть вниз.



Крупный план крышки фильтра, снятой с фильтра. Ткань аккуратно очищает фильтр и крышку.



Крупный план съемной крышки фильтра в нижней части фена. Стрелка указывает на то, что крышку нужно повернуть вправо для повторной фиксации.



# supersonic nural

## User manual

Supersonic nural

Back view of the Dyson Supersonic Nural hair dryer



HD16 JN.00000 PN.000000-00-00  
00.00.00 VERSION NO.01

---

### Contents

In the box

Getting started

Nural™ sensors

Capsule illumination

Styling attachments

LEDs

Regular filter cleaning

# In the box



Dyson Supersonic Nural™ hair dryer

Back view of the Dyson Supersonic Nural™ hair dryer. Starting at the head of the machine, the Scalp protect button is at the top, airflow button on the left, and temperature button on the right. The handle has power and Cold shot buttons at the top, and the filter cage at the bottom.

---

Some attachments may not be included.

You can buy additional styling attachments from Dyson.




Gentle air attachment

Flat nozzle with a rippled texture.




Styling concentrator

Flattened, flared nozzle.




Wide-tooth comb

Comb attachment with long, widely-spaced tines.



Wave+ Curl diffuser

Domed attachment with removable prong bed.



Flyaway attachment

Flat, curved nozzle.



# Getting started

View of the back of the Dyson Supersonic Nural hair dryer showing the airflow button with LED lights on the left, the temperature button with LEDs on the right, and the Scalp protect button at the top. The power button and cold shot buttons are below, on the handle.

## Scalp protect mode on/off

Scalp care is activated by default on first use.

The Scalp protect button is on the back, at the top of the cylindrical head of the hair dryer.

## Capsule

Home to the Time of Flight sensor, Hall sensor and Capsule illumination.

The capsule is suspended in the middle of the hair dryer's central bore.

## Airflow control

3 precise settings:  
- Fast/High  
- Gentle/Medium  
- Mild/Low

The airflow control button is on the back left-hand side of the cylindrical head of the hair dryer.

## Power on/off

Sliding switch.

The power button is on the back, at the top of the handle. It is a slider button that pushes upwards or downwards.

## Cold shot

Press and hold to deactivate heat and set style.

The Cold shot button is on the back of the handle of the hair dryer, just below the power button.

## Air inlet

The air inlet is covered by the filter and is at the bottom of the handle.

## LEDs

The LED lights are on the back of the cylindrical head of the hair dryer. They are above the airflow and temperature buttons. There are three LED lights on each side, which light up as the corresponding button is pressed. These lights also indicate when your filter needs cleaning or if there is a fault.


## Temperature control

4 precise heat settings.  
The temperature control button is on the back right-hand side of the cylindrical head of the hair dryer.

## Removable filter cage

Easy to remove for cleaning.

The filter cage is at the bottom of the handle.




# Nural™ sensors

A network of Nural™ sensors helps the Dyson Supersonic Nural hair dryer enhance and optimise your hair care routine.

## Scalp protect mode

A Time of Flight sensor measures distance, automatically reducing heat as it moves closer to your hair. To maintain a comfortable, consistent scalp temperature.


Two images of a woman using the Dyson Supersonic Nural hair dryer. On the left, the hair dryer is in Medium heat setting. On the right, the dryer is closer to the hair and Scalp protect mode has automatically adapted to Low heat setting.



## Pause detect

A motion-sensing accelerometer knows when it's put down, automatically deactivating the heater, and decreasing airflow and noise. Capsule illumination will pulse blue.

Tip: To be sure Pause detect has activated, wait for the motor sound to ramp down before lifting your hand off the hair dryer. Capsule illumination will pulse blue.



The Dyson Supersonic Nural hair dryer laying flat with Pause detect mode activated. Heat is off, airflow is minimal, and Capsule illumination is blue.


## Attachment learning

A Hall sensor recognises which styling attachment is connected, automatically switching to its last-used settings.

# Capsule illumination

The suspended capsule changes colour to show the current heat setting. Heat, and colour, will auto-adapt in Scalp protect mode.

The capsule is suspended in the central bore of the hair dryer. LED lights in the capsule glow red to indicate high heat, orange for medium heat, yellow for low heat, and blue for no heat.








- High heat
- Medium heat
- Low heat
- No heat

# Styling attachments

Attachment learning recognises your attachment and learns your go-to styling preferences for each.

All attachments are magnetic, for easy rotation and fitting. Remove your attachments using the cool edges. Heat Shield technology keeps the surface of your styling attachments cool.

	Styling attachment	Heat and airflow presets	Works with Scalp protect mode	Works with Pause detect
	<b>Gentle air attachment</b> Evenly diffuses airflow for gentle yet fast drying.	High heat High flow <sup>1</sup>	Yes	Yes
	<b>Styling concentrator</b> Wider and thinner, for precision styling.	High heat Medium flow	Yes	Yes
	<b>Wide-tooth comb</b> Helps stretch and lengthen hair.	High heat High flow		Yes
	<b>Wave+ Curl diffuser</b> Disperses airflow in two different ways.	Medium heat Medium flow		
	<b>Flyaway attachment</b> Coanda airflow to hide flyaways. <sup>2</sup>	Low heat High flow		Yes

1. Gentle air attachment follows the same default presets as the hair dryer with no attachment connected. 2. For use on dry and straight[ened] hair.

# LEDs

## Settings


The LED lights indicate which settings you are using.

### Airflow

Three white LEDs illuminated.

Two white LEDs illuminated.

One white LED illuminated.



Fast/High

Gentle/Medium

Mild/Low

## Temperature

Maximum operating temperature in normal working conditions: 105°C.


Maximum thermistor temperature at safety shut down: 145°C.

Three red LEDs illuminated.

Two red LEDs illuminated.

One red LED illuminated.

No red LED illuminated.



High

Medium

Low

Cool


## Diagnostics

The LEDs will flash continuously to let you know that your machine needs attention.

Clean the filter. Follow the instructions or watch the video at [dyson.com/yoursupersonicnural](https://www.dyson.com/yoursupersonicnural).

If all three red lights continue to flash, contact the Dyson Helpline.

Don't turn back on.



Three flashing white LEDs.

Three flashing red LEDs.

# Regular filter cleaning

Check your filter is clear of debris and hair product residue every month, or when the LED lights alert you.

## Maintaining performance

Unplug your machine from the mains electricity supply and allow it to cool down before cleaning your filter.

The Dyson Supersonic Nural™ hair dryer has highly tuned technology to give outstanding performance.

This technology needs to be kept free from debris and hair product residue. Regular maintenance is required to maintain performance.

### Step 1

Hold the handle of your machine firmly and gently rotate the filter cage anti-clockwise.

### Step 2

Pull down and away from the machine. Use a lint-free cloth or soft brush to remove any dust or debris from both the filter cage and the filter mesh.

### Step 3


Do not use water to clean the filter mesh and avoid applying too much pressure.

### Step 4

Rotate the filter cage back into position until correctly aligned. Rotate clockwise to lock before use.

Close-up of the filter cage removed from the filter. A cloth gently cleans the filter and the cage.

Close-up of the removable filter cage at the bottom of the hair dryer. Arrows indicate twisting to the left and pulling away.



Close-up of the removable filter cage at the bottom of the hair dryer. An arrow indicates twisting to the right to re-secure.

